

Instruction pour l'emballage en carton

Ce manuel est destiné à vous recommander les bons gestes pour emballer votre téléviseur Changhong. Ce manuel vous guidera dans les différentes étapes pour emballer correctement votre téléviseur. Ainsi il ne devrait pas y avoir de détérioration pendant le transport lié à des problèmes d'emballage. Merci de lire et suivre attentivement chaque étape.

Important : En utilisant notre emballage vous reconnaissez avoir lu et suivi correctement toutes les instructions et étapes décrites dans ce manuel. Dans le cas de détérioration durant le transport vous serez tenu pour responsable pécuniairement de toute détérioration.

Premièrement vous devez former le carton en pliant les bords (fig2) – veuillez noter que la découpe servant de poigner de transport doit être proche du haut du carton. (le carton figure 2 est la tête en bas, c'est pourquoi elle sont en bas).

Ensuite collez au moins deux bandes adhésives sur les bord repliés (selon la taille du carton – pour 40 pouces et plus 3 bandes adhésives) (Fig.3 and Fig.4).



CHANGHONG 长虹



Ensuite prenez les blocs en Polystirène et placez les dans le carton (Fig.6). Ensuite mettez la tv dans le carton pour qu'elle rentre dans les découpes prévues à cet effet. Quand la TV est dedans placez les 2 autres blocs en Polystirène sur la TV. (Fig.8)



Ensuite mettez le sac avec la télécommande le manuel utilisateur ainsi que tous les accessoires dans le carton (Fig. 9)

Important : Assurez vous de mettre le sac dans le dos du téléviseur et non devant l'écran du téléviseur.



Le pied du téléviseur doit être enveloppé dans le sac polyestère, ensuite il doit être cellé avec du ruban adhésif.(Fi. 10)!

IMPORTANT : Le pied doit aussi être positionné au dos du téléviseur.

Ensuite quand le pied et le sac d'accessoires son dans le carton au dos du téléviseur .Celler le carton avec **trois bandes adhésives**. (Fig 11, 12, 13)

